

Manuale di Installazione e Utilizzo

Vasche Idromassaggio a Legna per Esterno

1. Avvertenze di Sicurezza

Pericolo di annegamento: i bambini devono essere sempre sorvegliati. Installare sempre una copertura di sicurezza quando la vasca non è utilizzata. Non superare la temperatura dell'acqua di 40°C (consigliato 37°C). Evitare l'uso della vasca sotto effetto di alcool o farmaci. Consultare il medico in caso di gravidanza o condizioni mediche. Non immergere la testa sott'acqua e non ingerire l'acqua.

Installazione

Posizionare la vasca su superficie piana e portante (peso totale fino a 2000 kg). Rimuovere vegetazione sotto la vasca. Non sollevare la vasca dai bordi, ma sempre dal fondo. Prevedere gradini di accesso sicuri. Lasciare spazio per manutenzione futura.

Scarico dell'Acqua

Collegare lo scarico a un tubo da 32 mm per convogliare l'acqua in modo sicuro.

Livello Minimo di Riempimento

Prima di accendere la stufa, il livello dell'acqua deve essere almeno 5 cm sopra i tubi superiori di collegamento. Non accendere mai la stufa con vasca vuota o parzialmente piena. Non svuotare la vasca finché il fuoco non è completamente spento.

Utilizzo

Utilizzare solo legna secca e di piccole dimensioni. Mescolare l'acqua durante il riscaldamento per uniformare la temperatura. Misurare la temperatura ogni 20 minuti durante il riscaldamento. Coprire la vasca durante il riscaldamento per ridurre dispersione termica. Non lasciare acqua nella vasca in caso di rischio gelo.

Manutenzione e Igiene

Pulire regolarmente la vasca con detergenti delicati. Utilizzare solo prodotti chimici specifici per piccole vasche. Mantenere il pH tra 7,0 e 7,6. Non utilizzare prodotti per piscine. Svuotare completamente in inverno per evitare danni da gelo.

Garanzia

Garanzia 24 mesi per uso privato contro difetti di fabbricazione. Uso commerciale: 6 mesi. La garanzia non copre danni da uso improprio, gelo o uso scorretto di prodotti chimici.

Stufa Esterna a Legna per Vasca Idromassaggio

Descrizione del Prodotto

Questa stufa esterna a legna è progettata per riscaldare vasche idromassaggio tramite circolazione naturale dell'acqua (sistema a gravità). Non deve mai essere collegata a una pompa di circolazione. Un'installazione e un utilizzo corretti sono fondamentali per sicurezza e durata nel tempo.

Istruzioni di Installazione

Posizionare la stufa su una superficie stabile e non combustibile (consigliate lastre in cemento o mattoni). Assicurarsi che la stufa sia in piano o leggermente inclinata verso la vasca per favorire lo svuotamento. Collegare i tubi superiori e inferiori utilizzando manicotti in gomma resistenti al calore. Stringere bene tutte le fascette e verificare che i tubi non siano piegati o attorcigliati. La stufa deve essere installata allo stesso livello o leggermente più in basso rispetto alla vasca per consentire la circolazione naturale. Non installare la stufa più distante senza adeguati tubi di prolunga e supporti.

Requisiti di Sicurezza Antincendio

Distanza minima laterale di 3 metri dalla parte superiore del camino a materiali combustibili. Se installata vicino a strutture, utilizzare un sistema camino isolato. Il camino deve estendersi almeno 1 metro sopra il livello del tetto se attraversa una copertura. Mantenere una superficie non combustibile davanti alla porta del focolare (metallo, cemento o pietra). Non lasciare mai il fuoco incustodito.

Livello dell'Acqua e Primo Utilizzo

ATTENZIONE: Non accendere mai il fuoco quando la vasca è vuota o il livello dell'acqua è insufficiente. **L'acqua deve essere almeno 5 cm sopra il tubo di collegamento superiore prima di accendere il fuoco.** Il riscaldamento senza acqua sufficiente danneggia permanentemente la stufa.

Sciacquare i canali interni prima del primo utilizzo. Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite. Assicurarsi che la valvola di scarico sia chiusa prima del riempimento.

Istruzioni di Utilizzo

Utilizzare solo legna secca e stagionata. Iniziare con piccoli pezzi di legna, aggiungendo gradualmente ceppi più grandi. Mantenere un fuoco medio e costante per un riscaldamento efficiente. Temperatura consigliata dell'acqua: massimo 37°C. Non svuotare la vasca finché il fuoco non è completamente spento.

Manutenzione e Pulizia

Rimuovere la cenere dopo ogni utilizzo. Pulire regolarmente il camino per evitare accumulo di fuliggine. Monitorare il pH dell'acqua (intervallo consigliato 7,0 – 7,6). Evitare un uso eccessivo di prodotti chimici per prevenire corrosione.

Protezione Invernale

Non permettere all'acqua di congelare all'interno della stufa. Svuotare completamente il sistema dopo l'uso in climi freddi oppure garantire un riscaldamento adeguato per evitare danni da gelo.

Garanzia

Uso residenziale: garanzia di 24 mesi contro difetti di fabbricazione. Uso commerciale: garanzia limitata di 6 mesi. La garanzia non copre danni causati da uso improprio, gelo, errato bilanciamento chimico o modifiche non autorizzate.