

Manuale di Installazione e Utilizzo

Vasche Idromassaggio a Legna per Esterno

Avvertenze di Sicurezza

Pericolo di annegamento: i bambini devono essere sempre sorvegliati. Installare sempre una copertura di sicurezza quando la vasca non è utilizzata. Non superare la temperatura dell'acqua di 40°C (consigliato 37°C). Evitare l'uso della vasca sotto effetto di alcol o farmaci. Consultare il medico in caso di gravidanza o condizioni mediche. Non immergere la testa sott'acqua e non ingerire l'acqua.

Installazione

Posizionare la vasca su superficie piana e portante (peso totale fino a 2000 kg). Rimuovere vegetazione sotto la vasca. Non sollevare la vasca dai bordi, ma sempre dal fondo. Prevedere gradini di accesso sicuri. Lasciare spazio per manutenzione futura.

Scarico dell'Acqua

Collegare lo scarico a un tubo da 32 mm per convogliare l'acqua in modo sicuro.

Livello Minimo di Riempimento

Prima di accendere la stufa, il livello dell'acqua deve essere almeno 5 cm sopra i tubi superiori di collegamento.

Non accendere mai la stufa con vasca vuota o parzialmente piena. Non svuotare la vasca finché il fuoco non è completamente spento.

Utilizzo

Utilizzare solo legna secca e di piccole dimensioni. Mescolare l'acqua durante il riscaldamento per uniformare la temperatura. Misurare la temperatura ogni 20 minuti durante il riscaldamento. Coprire la vasca durante il riscaldamento per ridurre dispersione termica, aggiungi un telo galleggiante in pluriball aiuta a mantenere il calore. Non lasciare acqua nella vasca in caso di rischio gelo.

Manutenzione e Igiene

Pulire regolarmente la vasca con detergenti delicati. Utilizzare solo prodotti chimici specifici per piccole vasche. Mantenere il pH tra 7,0 e 7,6. Non utilizzare prodotti per piscine. Svuotare completamente in inverno per evitare danni da gelo.

Garanzia

Garanzia 24 mesi per uso privato contro difetti di fabbricazione. Uso commerciale: 6 mesi. La garanzia non copre danni da uso improprio, gelo o uso scorretto di prodotti chimici.