

# Stufa Esterna a Legna per Vasca Idromassaggio

## Descrizione del Prodotto

Questa stufa esterna a legna è progettata per riscaldare vasche idromassaggio tramite circolazione naturale dell'acqua (sistema a gravità). Non deve mai essere collegata a una pompa di circolazione. Un'installazione e un utilizzo corretti sono fondamentali per sicurezza e durata nel tempo.

## Istruzioni di Installazione

Posizionare la stufa su una superficie stabile e non combustibile (consigliate lastre in cemento o mattoni). Assicurarsi che la stufa sia in piano o leggermente inclinata verso la vasca per favorire lo svuotamento. Collegare i tubi superiori e inferiori utilizzando manicotti in gomma resistenti al calore. Stringere bene tutte le fascette e verificare che i tubi non siano piegati o attorcigliati. La stufa deve essere installata allo stesso livello o leggermente più in basso rispetto alla vasca per consentire la circolazione naturale. Non installare la stufa più distante senza adeguati tubi di prolunga e supporti. Assicurarsi che la stufa sia in piano, ben livellata che non faccia sforzo sui raccordi della vasca, eliminare pezzo o leggermente più basso.

## Requisiti di Sicurezza Antincendio

Distanza minima laterale di 3 metri dalla parte superiore del camino a materiali combustibili. Se installata vicino a strutture, utilizzare un sistema camino isolato. Il camino deve estendersi almeno 1 metro sopra il livello del tetto se attraversa una copertura. Mantenere una superficie non combustibile davanti alla porta del focolare (metallo, cemento o pietra). Non lasciare mai il fuoco incustodito.

## Livello dell'Acqua e Primo Utilizzo

ATTENZIONE: Non accendere mai il fuoco quando la vasca è vuota o il livello dell'acqua è insufficiente. **L'acqua deve essere almeno 5 cm sopra il tubo di collegamento superiore prima di accendere il fuoco.** Il riscaldamento senza acqua sufficiente danneggia permanentemente la stufa.

Sciagquare i canali interni prima del primo utilizzo. Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite. Assicurarsi che la valvola di scarico sia chiusa prima del riempimento.

## Istruzioni di Utilizzo

Utilizzare solo legna secca e stagionata. Iniziare con piccoli pezzi di legna, aggiungendo gradualmente ceppi più grandi. Mantenere un fuoco medio e costante per un riscaldamento efficiente. Temperatura consigliata dell'acqua: massimo 37°C. Non svuotare la vasca finché il fuoco non è completamente spento.

## Manutenzione e Pulizia

Rimuovere la cenere dopo ogni utilizzo. Pulire regolarmente il camino per evitare accumulo di fuliggine. Monitorare il pH dell'acqua (intervallo consigliato 7,0 – 7,6). Evitare un uso eccessivo di prodotti chimici per prevenire corrosione.

**Si consiglia di svuotare l'acqua dalla stufa dopo ogni uso così respira e si mantiene più a lungo, e non crescono alghe.**

## Protezione Invernale

Non permettere all'acqua di congelare all'interno della stufa. Svuotare completamente il sistema dopo l'uso in climi freddi oppure garantire un riscaldamento adeguato per evitare danni da gelo.

## Garanzia

Uso residenziale: garanzia di 24 mesi contro difetti di fabbricazione. Uso commerciale: garanzia limitata di 6 mesi. La garanzia non copre danni causati da uso improprio, gelo, errato bilanciamento chimico o modifiche non autorizzate.